



# VIBEKORUS

ANALOG CHORUS / VIBE

## Manuale d'uso

Questo effetto unisce ad un caldo **CHORUS** analogico una accentuata vibrazione, rendendo il suono simile ad un **VIBE/LESLIE** per una versatile e vibrante modulazione.

**RATE** – Controlla la velocità della modulazione LFO.

**DEPTH** – Controlla la profondità della modulazione, passando da una vibrazione leggera a un chorus sempre molto musicale.

**TONE** – Controlla il livello delle alte frequenze, per passare da un Vibe caldo e avvolgente ad un Chorus nitido e moderno.

**MIX** – Controlla il livello del segnale modulato rispetto al segnale pulito, più il controllo MIX è elevato, più l'effetto sarà presente, indicato per suoni puliti. Se si vuole utilizzare il VibeKorus nei suoni distorti è consigliabile diminuire il controllo di MIX per avere una modulazione meno invadente.

**OUT** – Controlla il livello di uscita generale dell'effetto, per compensare il controllo di MIX .

**ON/OFF** – Il pedale è TrueBypass, cioè quando è spento il segnale della vostra chitarra passa diretto tra i due connettori di Ingresso e Uscita, non deteriorando il suono quando il pedale non è utilizzato.

**INPUT** – Il pedale si accende solo se viene inserito il jack di ingresso, posto sulla **destra**.

**ALIMENTAZIONE** – A 9 volt in corrente continua tramite pila accessibile svitando le 4 viti del coperchio posteriore oppure tramite alimentatore esterno da 9 a 15 volt, polo negativo centrale.  
Se lasciate la spina dell'alimentazione esterna inserita, la pila viene esclusa.

**DESTINAZIONE D'USO** – Questo dispositivo elettronico alimentato a bassa tensione è destinato a modificare la forma d'onda generata da una chitarra elettrica o altro strumento musicale equivalente. KOR PEDALS declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti provocati per un uso improprio.

**SETTAGGI BASE:** Provate a settare il VibeKorus come descritto qui, poi modificate i parametri a piacere:

Classic Chorus: Rate 8/9, Depth 3, Tone 12, Mix 2, Out 11.

Classic Vibe: Rate 11/12, Depth 12, Tone 10, Mix 12, Out 2.

### SPECIFICHE TECNICHE

Impedenza di ingresso > 500 kohm

Impedenza di uscita > 10 kohm

LFO speed – 1,8s - 90ms

Impedenza di ingresso effetto off – Hard True Bypass

Impedenza di uscita effetto off – Hard True Bypass

Alimentazione – Batterie 9V o alimentatore esterno 9-15V DC ( polo negativo centrale )

Consumo di corrente – 16 mA ( tipico a 9 volt DC )

Dimensioni – 120x94x48 mm

## INFORMAZIONI IMPORTANTI E NOTE

- Si consiglia l'apertura del pedale unicamente per le operazioni di sostituzione della batteria.
- Non sovralimentare oltre la tensione nominale massima di 15 volt DC ( Negativo Centrale ), il pedale può danneggiarsi irreparabilmente invalidando la garanzia!
- Non gettare MAI acqua direttamente sull'apparecchio.
- Evitare di utilizzare getti di vapore per la pulizia dell'apparecchio.
- Evitare di utilizzare solventi o aria calda per la pulizia.
- La conformità dell'apparecchio è evidenziata dal simbolo CE riportato sull'adesivo sotto l'apparecchio.
- Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone, cose e/o animali derivati da un errato utilizzo dell'apparecchio.
- Il costruttore si riserva di apportare ai propri prodotti quelle modifiche che ritenesse necessarie ed utili, senza pregiudicare le caratteristiche funzionali e di sicurezza dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi.
- Non utilizzare l'apparecchio con mani e/o piedi umidi.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici.
- Non permettere che l'apparecchio sia utilizzato da bambini o persone inesperte.
- Evitare di riporre materiali infiammabili in prossimità dell'apparecchio.
- La riparazione dell'apparecchio può essere eseguita solamente presso la nostra sede durante il periodo di garanzia, e comunque solamente da personale esperto.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

KOR PEDALS garantisce, per le apparecchiature di propria produzione e recanti il proprio marchio, l'assenza di difetti di costruzione. La garanzia è valida per il normale impiego ed è intesa nella maniera che segue:

- E' riconosciuto un periodo di garanzia di **due anni** dalla data di vendita del prodotto.
- La garanzia copre difetti propri del prodotto ma non imputabili all'uso errato o improprio delle apparecchiature.
- In particolar modo la garanzia non copre difetti provocati dall'uso di dispositivi di alimentazione diversi o incompatibili da quelli indicati. Le indicazioni accessorie fornite devono essere considerate elemento che concorre alla qualità del prodotto e alla sua efficacia complessiva.
- La garanzia non può ovviamente coprire i difetti prodotti dalle batterie per le quali invitiamo a utilizzarne di qualità certificata.
- Essendo i prodotti fabbricati a mano con criteri comunque di alta ingegnerizzazione logica e progettuale, eventuali, ma non auspicabili difetti imputabili a errori di costruzione, saranno riparati gratuitamente.
- Le sole spese di trasporto dei prodotti da e verso il nostro laboratorio per riparazione sono da intendersi a carico del cliente.
- Sono esclusi dalla garanzia: Le parti in gomma, le manopole e le parti usurabili col normale utilizzo.
- Per preservare l'intero progetto e idea sonora che è alla base dei prodotti KOR PEDALS, vale la pena ricordare che la garanzia decade automaticamente qualora il cliente, senza la nostra autorizzazione scritta, manometta le apparecchiature nel tentativo di ripararle o per apportare modifiche o variazioni al prodotto originale.

L'adempimento degli obblighi di cui sopra esaurisce la nostra garanzia e ci esonera da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti e per qualsiasi altro titolo con nessuna esclusione o eccezione.

Per contatti e assistenza: [info@korpeds.com](mailto:info@korpeds.com)

